



GLAMOX H40 WIFI grijanje **Uputstvo za korištenje WI-FI termostata**

Opis display-a termostata

1. Display:

Prikazuje postavljenu temperaturu.

2. Indikator temperature (crveno svjetlo)

- svijetli kad grijalica radi prema zadanoj temperaturi
- ne svijetli ako grijalica nije dostigla zadanu temperaturu.

3. Wi- Fi indikator (plavo svjetlo)

- **Svijetli**- električna grijalica je spojena na vašu kućnu mrežu (router) i na cloud.
- **Ne svijetli**- električna grijalica nije spojena na vašu kućnu mrežu
- **Treperi**- električna grijalica je spojena na vašu kućnu mrežu (router) ali nije spojena na cloud.

4. Tipka OK je tipka za izbor opcija i potvrdu. Osobine:

- Kad grijalica radi u direktnom upravljačkom modu kratko pritisnite tipku OK kako bi se prebacili iz direktnog upravljačkog moda u mod za uređivanje.
- Kad grijalica radi u modu za uređivanje, kratko pritisnite tipka OK za odabir željenog sedmičnog grijaćeg programa.

5. „+“ tipka. Osobine:

- Kad grijalica radi u direktnom upravljačkom modu, pritisnite ovu tipku za povećanje brojčane vrijednosti postavljene temperature za 1 °C. Temperatura može biti postavljena u dometu 5-35 °C. Najveća vrijednost prikazana na displayu je 35.
- Kad grijalica radi u modu za uređivanje , pritisnite ovu tipku za pomicanje naprijed u popisu programa.

6. „-“ tipka. Osobine:

- Kad grijalica radi u direktnom upravljačkom modu, pritisnite ovu tipku za smanjenje brojčane vrijednosti postavljene temperature za 1 °C. Temperatura može biti postavljena u dometu 5-35 °C .
- Kad grijalica radi u modu za uređivanje , pritisnite ovu tipku za pomicanje unazad u popisu programa.

Značenje kratica koje se pojavljuju na displayu termostata:

„20“ - Brojčana vrijednost postavljene temperature. Interval 5-35 °C

„HO“ – sedmični grijaći program „Home“. Postavljanjem ovog grijaćeg moda odabirete:

- Ako grijalica nije spojena na kućnu mrežu postavljena je da održava 20 °C dok korisnik ne odluči promijeniti temperaturu korištenjem tipki „+“ ili „-“

- Ako je grijalica spojena na kućnu mrežu održava temperaturu koja je zadana u „Home“ programu

„OF“ - sedmičnigrijaći program „Office“ . Postavljanjem ovog grijaćeg moda odabirete:
- Ako grijalica nije spojena na kućnu mrežu ovaj grijaći program ne prikazuje se korisniku
- Ako je grijalica spojena na kućnu mrežu održava temperaturu koja je zadana u „Office“ programu

„- -“ program standby

„AF“ – program za zaštitu od zamrzavanja

- Odabirom ovog programa grijalica održava temperaturu koja je zadana u „Antifrost“ programu (tvorničke postavke: 7 °C.)

„SC“ – pojavi se kad korisnik povezuje grijalicu s pametnom aplikacijom

„rE“ - pojavi se prilikom resetiranja grijalice

Uvod

Ove upute služe za upoznavanje korisnika sa načinom rada električne grijalice, načinom funkcionisanja, načinom korištenja i mogućnostima.

Aplikacija pametne grijalice je dizajnirana za upravljanje postojećom električnom grijalicom saglasno korisnikovoj lokaciji s mobilnog uređaja.

Grijalicu ne smiju koristiti osobe s psihičkim i mentalnim problemima, djeca i osobe s nedostatkom iskustva i znanja.

Djeci treba objasniti da se ne smiju igrati s aplikacijom.

Uključenje grijalice

Kad pritisnete tipku ON/OFF sa strane grijalice i display zasvijetli grijalica je uključena.

Napomena: kada prvi put uključite grijalicu ,display pokazuje 20 °C. Grijalica počinje raditi odmah kad je uključite.

Isključenje grijalice

Grijalicu možete isključiti na tri načina:

1. Kliknite i zadržite prst na tipku „-“ (u direktnom modu) dok se bročana vrijednost temperature koja se prikazuje na displayu ne promijeni u tekst „- -“
2. Ako je odabran mod uređivanja odaberite vrijednost „- -“ iz popisa i kratko pritisnite OK tipka.
3. Pritisnite tipka ON/OFF sa strane grijalice.

Napomena: Nakon što je grijalica u potpunosti isključena ili je došlo do nestanka struje , zadate postavke ostaju sačuvane 24 sata i grijalica nastavlja raditi po njima.

Radni mod

Postoje dva radna moda:

1. Direktno upravljani mod. Display pokazuje numeričke vrijednosti postavljene temperature
2. Mod uređivanja. Korisnik može odabrati sedmični program grijanja s popisa. U ovom modu display pokazuje vrijednosti sedmičnog programa grijanja.

Uključenje moda uređivanja

U direktno upravljanim modu (kada display pokazuje numeričke vrijednosti postavljene temperature) kratko pritisnite tipku OK.

Kad je ovaj mod uključen, display će pokazivati trenutno postavljenu vrijednost s liste programa.

Uključenje direktno upravljanih moda

Grijalica uvijek radi u direktno upravljanim modu. Ako pritisnete tipku OK u modu uređivanja i ostavite grijalicu neaktivnu 30 sekundi, grijalica se automatski vraća na direktno upravljani mod, i display će prikazati numeričku vrijednost temperature koja je postavljena zadnji put.

Upravljanje grijalicom putem WiFi

Kad grijalica koristi mobilnu aplikaciju korisnik mora biti u mogućnosti da spoji aktivnu grijalicu s aplikacijom koja je u konfiguraciji s korisnikovim potrebama. Za to uraditi, pritisnite i držite obe tipke „+“ i „-“, istovremeno dok se ne pojavi oznaka „SC“ (Smart Configuration) . Kad se pojavi oznaka SC ona ostaje na zaslonu dok se grijalica ne poveže s mobilnom aplikacijom. Nakon što je konfiguracija završena (kad grijalica detektuje aplikaciju) , oba indikatora (plavi i crveni) će blinkati na displayu. Ako se aplikacija ne uspije spojiti na grijalicu za vrijeme konfiguracijskog procesa, aplikacija će pokazati pogrešku. Bez obzira da li je konfiguracija bila uspješna ili ne, nakon 30 sekundi mirovanja, grijalice se prebacuje iz SC moda na prethodno postavljenu mod.

Upravljanje modom uređivanja kad grijalica nije spojena na WI – FI mrežu

Ako ne možete spojiti grijalicu na internet neće biti u mogućnosti za postaviti sedmične grijaće programe, zato što tekuće vrijeme neće biti postavljeno. U ovom slučaju, popis dostupnih funkcija u modu uređivanja će biti sljedeći:

- HO- temperatura je postavljena na 20 °C
- AF- zaštita od zamrzavanja (tvorničke postavke: 7 °C.)
- „- -“, mod standby

Željeni program možete odabrati pritiskom na tipku „+“ ili „-“, i potvrditi kratkim pritiskom na tipku OK.

- **Napomena:** ako je željeni program odabran , ali nije pritisnut tipka OK , nakon 30 sekundi , grijalica se vraća u direktno upravljani mod, i održavati će prethodnu temperaturu.

Upravljanje modom uređivanja kad je grijalica spojena na Wi – Fi mrežu

Ako je grijalica spojena na vašu kućnu mrežu i odabran je mod uređivanja, display će pokazati popis sedmičnog programa grijanja koji je konfigurisan s mobilnom aplikacijom za korišćenje pametne grijalice.

Ako ne koristite mobilnu aplikaciju za korišćenje pametne grijalice ili niste kreirali u aplikaciji sedmični program grijanja , pojaviti će se sljedeći popis programa:

- HO – sedmični grijaći program „Home“
- OF- sedmični grijaći program „Office“
- „- -“ mod standby
- AF – zaštita od zamrzavanja (tvorničke postavke: 7 °C.)

Ako je korisnik stvorio novi sedmični program, pojaviti će se na popisu (osim ako korisnik nije postavio drugačije):

Željeni program možete odabrati pritiskom na tipka „+“ ili „-“, i potvrditi kratkim pritiskom na tipka OK.

Napomena: ako je željeni program odabran , ali nije pritisnut tipka OK , nakon 30 sekundi , grijalica se vraća u direktno upravljani mod, i održavati će prethodnu temperaturu.

Privremeno stopiranje (preskakanje) definisanih grijaćih parametara

Ako želite privremeno stopirati grijaće programe kada je grijalica u direktno upravljanom modu, koristite tipka „+“ i „-“, za postavljanje željene temperature

Napomena: grijalica će raditi u postavljenom privremenom modu, dok novi grijaći mod ne započne s radom po zadanom sedmičnom rasporedu.

Resetiranje grijalice

Ako je potrebno korisnici mogu resetirati zadane postavke. Ako to želite učiniti pritisnite tipku „+“ i „-“, i „OK“ istodobno dok tekst na displayu ne započne blinkati. Tad pustite sva tri tipke i na displayu će se ubrzo pojaviti 20 °C, kao i prvi put kad ste upalili grijalicu. Nakon resetiranja, grijalica nastavlja raditi u programu grijanja Comfort.

Napomena: Nakon resetiranja grijalica treba biti povezana sa aplikacijom Smart heater.